

NINJA

FROST VAULT

50QT / 47L COOLER

 FRIGO PORTATILE 50QT/47L

SCOPRI DI PIÙ SULLA TUA GHIACCIAIA

MANICI ROBUSTI

Facile da trasportare.

ISOLAMENTO AD ALTO SPESSORE

L'isolamento della parete interna consente di conservare il ghiaccio più a lungo.

CASSETTO E COPERCHIO CON CHIUSURA

La chiusura facile, azionabile con una sola mano, sigilla saldamente il coperchio.

TAPPO DI DRENAGGIO

Drenaggio facile e senza problemi.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Le bibite e gli alimenti sono a portata di mano e mantenuti al fresco, all'asciutto e separati dal contenitore termico principale contenente il ghiaccio.





ASCIUTTO. SICURO. FREDDO. FACILE.

La tecnologia Ninja FrostVault garantisce temperature di frigo sotto i 4.5°C per mantenere gli alimenti al sicuro, asciutti e separati dal contenitore termico. Una vera rivoluzione rispetto alle ghiacciaie tradizionali con cestello che possono facilmente raggiungere temperature troppo elevate (sopra i 16°C).

La conservazione del ghiaccio e le temperature adatte al frigorifero vengono valutate misurando il tempo (in giorni) impiegato dal ghiaccio per raggiungere i 4,5 °C e iniziare a sciogliersi. I test vengono condotti in condizioni di laboratorio controllate; le prestazioni effettive possono variare in base a fattori esterni e all'utilizzo nel mondo reale.

ESCLUSIVA

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



RISPETTO A



ALTRE GHIACCIAIE

CON CESTELLO STANDARD IN METALLO

OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

PRE-RAFFREDDARE

Per ottenere risultati ottimali, caricare il cassetto con articoli già raffreddati in precedenza.

RIEMPIRE

Porre del ghiaccio sul fondo del contenitore termico principale per mantenere al fresco il contenuto del cassetto. **NON** inserire ghiaccio all'interno del cassetto. Riempire completamente il cassetto con cibo o bevande. **NON** riempire eccessivamente.

TENERE CHIUSO

Tenere il cassetto chiuso quando non viene utilizzato e limitare l'apertura e la chiusura per mantenere la temperatura ottimale.



MASSIMIZZARE LA CONSERVAZIONE DEL GHIACCIO

LE GIUSTE PROPORZIONI

Per un'esperienza **Frost Vault** ottimale, si consiglia di riempire lo scomparto principale della ghiacciaia con 33 lattine e un minimo di 11 kg di ghiaccio.

NON utilizzare ghiaccio secco. Non posizionare il ghiaccio all'interno del cassetto.

PRE-RAFFREDDARE LA GHIACCIAIA

Prima dell'uso, lasciare la ghiacciaia aperta in uno spazio fresco per qualche ora o per tutta la notte. Per ottenere risultati ancora migliori, riempire di ghiaccio per abbassare la temperatura interna. Svuotare al momento dell'uso, quindi aggiungere ghiaccio fresco e il contenuto pre-raffreddato.

SISTEMARE CORRETTAMENTE E TENERE CHIUSA

Riempire completamente la ghiacciaia con ghiaccio, cibo e bevande, quindi utilizzare un asciugamano per riempire lo spazio vuoto, se necessario. Per garantire che la temperatura rimanga bassa e che il ghiaccio non si sciogla, tenere la ghiacciaia chiusa. Per ottenere risultati migliori, tenere all'ombra o coprire con un telo o una coperta.

STOCCAGGIO E POSIZIONAMENTO DELLA GHIACCIAIA

Assicurarsi che la ghiacciaia sia posizionata su una superficie piana e uniforme. **NON** sedersi sulla ghiacciaia.

Dopo l'uso, lasciare il coperchio e il cassetto aperti finché la ghiacciaia non è completamente asciutta per evitare muffe o cattivi odori. Chiudere il coperchio e il cassetto e riporre la ghiacciaia in un luogo fresco, buio e asciutto.

SIGILLARE LA GHIACCIAIA

Far passare una cinghia attraverso entrambe le maniglie.



OPPURE



Avvolgere due cinghie, una per ogni maniglia.

PULIZIA DELLA GHIACCIAIA

PRIMA PULIZIA


Prima del primo utilizzo, pulire la ghiacciaia con acqua calda e sapone. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.

PULIZIA QUOTIDIANA

Dopo ogni utilizzo, sciacquare la ghiacciaia con acqua calda e sapone. Pulire l'interno con una spazzola o un panno morbido per rimuovere eventuali residui o odori. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.

PULIZIA PROFONDA

Utilizzare bicarbonato di sodio e acqua sulle macchie più ostinate e i cattivi odori, strofinando delicatamente. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.



PULIZIA DEL CASSETTO

Estrarre completamente il cassetto della Ninja FrostVault Dry Zone, sollevarlo da un angolo e rimuoverlo come se fosse il cassetto di una cassettera. Tra un utilizzo e l'altro, sciacquare o eliminare la sabbia o la sporcizia. Pulire con acqua tiepida e sapone. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria. Per reinserirlo, rimetterlo in posizione obliqua e chiudere.

Assicurarsi che la ghiacciaia sia completamente asciutta prima di chiuderla e riporla correttamente per evitare la formazione di muffe e funghi.



**GARANZIA 5 ANNI. Al momento della registrazione con Ninja.
Se utilizzato come indicato nella guida rapida.**

The UPC (Universal Product Code) logo, which is a stylized white outline of a square with corner brackets. The text "UPC" is written in white, bold, sans-serif capital letters in the center of the square.

UPC

© 2024 SharkNinja Operating LLC. NINJA FROSTVAULT is a pending trademark application in the United Kingdom and in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

FBI51EU_QSG_MP_Z1_240927_Mv1_IT